


# Sky Switch 10W–40W

outdoor lighting

4679 / 4680 / 4681 / 4682 / 4683 / 4684 / 4685 / 4686 / 4687 / 4688 / 4689 / 4694



Voltage	Power	Energy Efficiency Class For Light Source			Material	Beam Angle	Net Weight	Size(LxWxH)	Electric shock
		3000K	4000K	5000K					
180-260VAC	10W	F	E	F	Aluminium	115°	380g	138x118.5x36mm	Protection class I
180-260VAC	20W	E	D	E	Aluminium	115°	510g	162x144x36mm	
180-260VAC	30W	E	D	E	Aluminium	115°	510g	162x144x36mm	
180-260VAC	40W	E	E	E	Aluminium	115°	900g	224x203x36mm	



## Montageanleitung

### Wichtige Benutzerhinweise

Dieses Produkt hat die Schutzklasse I und muß geerdet werden.

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr (Sicherung) während der Installation und Wartung. Diese Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Führen Sie niemals eine Wartung oder Reinigung durch, während das Gerät unter Spannung ist.

Ersetzen Sie zerbrochenes oder beschädigtes Glas so schnell wie möglich.

Vergewissern Sie sich, dass alle Dichtungen nach der Wartung intakt und funktionsfähig sind.


Berühren Sie die Leuchte nicht während oder kurz nach dem Gebrauch, da Verbrennungsgefahr besteht. Waschen Sie die Leuchte nicht. Nicht direkt in die Leuchte schauen, dies könnte Augenschäden verursachen.

### Installationshinweise


Unterbrechen Sie die Stromzufuhr (Sicherung) während der Installation und Wartung. Suchen Sie sich einen geeigneten Ort zur Installation dieser Leuchte. Bereiten Sie die Netzverkabelung vor. Benutzen Sie den Montagebügel als Schablone für die Befestigungspunkte. Bohren Sie entsprechende Löcher für die Dübel. Setzen Sie die Dübel ein. Stellen Sie sicher, dass der Montagebügel gut montiert ist. Beenden Sie die Verdrahtung der Leuchte. Achten Sie auf eventuelle Entfernung von Transporthalterungen. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Befestigen Sie die Leuchte nun an dem Montagebügel. Prüfen Sie die Dichtungen und die Funktion der Kabelverschraubung, bevor Sie die Leuchte testen. Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie die Leuchte.

### Wichtige Informationen

Alle Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation nach den lokalen gesetzlichen Verordnungen und Richtlinien durchgeführt werden. Dieses Produkt ist für eine Netzspannung von 220V-240V ausgelegt. Beneito Faure übernimmt keine Haftung für Ansprüche, die sich aus mangelhafter Installation ergeben.




# Montageanleitung




## Schritt 1

Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die 4 Schrauben der hinteren Abdeckung.




## Schritt 2

Entfernen Sie den Deckel des Klemmfaches.




## Schritt 3

Entfernen Sie die Metallschrauben und den Gummiring (Dichtungsring) vorsichtig.




## Schritt 4

Führen Sie die Anschlussleitung durch die Verschraubung ein und schließen die Einzeladern entsprechend an der Schraubklemme an.



## Schritt 5

Danach verschließen Sie die Abdeckung wieder mittels der vier Schrauben.



## Schritt 6

Die Verschraubung entsprechend festziehen um für Dichtheit zu sorgen.

Einstellung der Lichtfarben mittels DIP-Schalter



3.000K



4.000K



5.000K

## Wichtig

- Das braune Kabel der Leuchte ist mit L-Kabel der Stromzuleitung verbunden.
- Das blaue Kabel der Leuchte ist mit N-Kabel der Stromzuleitung verbunden.
- Das grün/gelbe Kabel der Leuchte ist mit dem Erdungskabel der Stromzuleitung verbunden.
- Netzkabel Typ: HO5RN-F 3x1,5mm

